

MASCHINENPFLEGE - MASCHINE K4

TÄGLICH

1. Flusenfilter und Nadelfänger reinigen
nach jeder Charge - minimum 2 bis 3 mal täglich!
2. Kontaktwasser ablassen



WÖCHENTLICH

1. Programm « Wasserabscheider reinigen »
2. 2 l Frischwasser in den Wasserabscheider füllen
Kontaktwasser regelmäßig ablassen!
3. Filterwartung - Schleuderfilter
1 mal pro Woche oder spätestens 30 Chargen
4. Destillierblase säubern, Zugabe von **PERAMON**
Manuelle oder automatische Destillierblasenreinigung!



2 l
Frischwasser



PERAMON

15 kg → 60 ml

18 kg → 80 ml

25 kg → 120 ml

ALLE 3 Monate

1. 3 Monate – Wasserabscheider komplett reinigen
2. Nach 400 Chargen Kartuschenfilter wechseln.